

MONTAVIMO INSTRUKCIJA QUICK-STEP VINYL FLEX SIENOMS

AUKSINĖS TAISYKLĖS

SVARBIOS GAIRĖS IŠ ANKSTO

- Šis klojimas yra labai sudėtingas ir reikalauja tam tikros patirties.
- Montavimą PRIVALO atlikti profesionalus montuotojas.
- Pasirinkite produktą iš mūsų Quick-Step Vinyl Flex kolekcijos.
- Norint gauti gerą rezultatą, patariame atidžiai laikytis visų nurodymų (montavimo instrukcijos Quick-Step Vinyl Flex ir Mapei gaminiai).
- Nenaudokite mūsų Quick-Step vinilo klijų, nes jie netinka klijuoti ant sienų ar drėgnose vietose.
- Įsitikinkite, kad laikotės pakankamo atstumo iki min. 30 cm nuo židinio/viryklės virtuvėje/tt. ir maksimali kontaktinė LVT temperatūra turi būti žemesnė nei 65°C.

Rekomenduojame neklijuoti vinilo ant dušo grindų. Rekomenduojame naudotis dušo vonia.

1. PARUOŠIMAS

PRADĖKITE NUO PLOKŠČIO IR SAUSO PAGRINDO

- Norėdami gauti geriausių rezultatų, įsitikinkite, kad visi paviršiai yra švarūs, lygūs ir visada sausi; visi galimi drėgmės šaltiniai turi būti neutralizuoti. Paprastai pagrindas turi būti lygus, plokščias, stabilus, sausas ir nuolat sausas, be įtrūkimų, be grybelių ir bakterijų. Skirkite laiko pataisyti, užtaisyti ir išlyginti pažeistas ar nelygias vietas.
- Dar kartą patikrinkite, ar paviršius yra struktūriškai tvirtas ir ar vietoje nėra vaško, muilo nuosėdų ir riebalų. Paprastai paviršiuose, kurie turi būti padengti Quick-Step Vinyl Flex, neturi būti jokių produktų pėdsakų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos sumontuoto Quick-Step Vinyl Flex ir (arba) klijų sukibimui. Todėl visada kruopščiai patikrinkite požeminį paviršių ir, jei reikia, atlikite reikiamas intervencijas, kad jis atitiktų planuojamus darbus.
- Pašalinkite visas dekoratyvines detales, apdailą ar prietaisus, kurie gali trukdyti klijuoti sieną. Jei iš anksto nustatysite šias galimas komplikacijas, diegimas vyks sklandžiai.
- Taigi pradėkite nuo visiškai plokščio ir sauso pagrindo.
- Visada laikykite ir gabenkite Quick-Step Vinyl Flex atsargiai, kad išvengtumėte iškraipymų. Dėžutes laikykite ir transportuokite ant lygaus paviršiaus tvarkingose krūvose.
- Niekada nelaikykite dėžių vertikaliajame padėtyje arba drėgnose, dulketose patalpose arba vietose, kuriose yra ekstremali temperatūra.
- Quick-Step Vinyl Flex turi būti aklimatizuotas įrengimo patalpoje 18–30 °C temperatūroje mažiausiai 48 valandas prieš montavimą.
- Temperatūra turi būti palaikoma prieš montavimą, jo metu ir mažiausiai 24 valandas po montavimo pabaigos.
- Galutiniam montavimo rezultatui didelę įtaką turi posienio tipas, kokybė ir paruošimas. Jei apatinė sienelė netinka Quick-Step Vinyl Flex įrengimui, reikia imtis reikiamų veiksmų. Susisiekite su Quick-Step pardavėju, kuris mielai jums padės. Atminkite, kad nelygumai tarpšienyje gali palikti žymes Quick-Step Vinyl Flex.
- Įsitikinkite, kad apatinė sienelė yra visiškai plokščia. Visi didesni nei 0,2 mm nelygumai 20 cm ilgio turi būti išlyginti. Tas pats pasakytina apie bet kokius didesnius nei 3 mm nelygumus 2 m ilgio. Naudokite tinkamą išlyginamąjį mišinį ir patikrinkite, ar reikia grunto arba sandariklio.

NAUDOJANT ANT DR2GNOS SIENOS

Aukščiau pateiktos rekomendacijos taip pat taikomos drėgnoms sienoms, tačiau taip pat turite įsitikinti, kad yra tinkama, visiškai vandeniui atspari membrana.

Kaip ir keramines plyteles, dušo kabinas ir grindis nuo prasiskverbiančios drėgmės reikia apsaugoti drėgmei atsparia priemone. Siekiant vėliau klijuoti Quick-Step Vinyl Flex, tinkamam vandens ir garų barjerui gauti gali būti naudojamos įvairios sistemos:

- Skysta membrana = skystos elastinės membranos užtepimas visame paviršiuje (pvz., Mapei Mapegum WPS arba Mapelastic Aquadefense mažiausiai 1 mm sluoksnis)
- Vandens garų barjeras – surenkami dušo elementai (pvz., „Lux Elements“)
- Visas paviršius ir be hidroizoliacinės membranos pertraukų (pavyzdžiui, Mapeguard WP 200)

Patikrinkite vietinius reikalavimus dėl hidroizoliacinių membranų!

Esamos keraminės plytelės vonios kambariame arba ant dušo sienos iš esmės turėjo būti su hidroizoliacine sistema. Šias plyteles galite išlyginti (pvz., Mapei Planiprep 4 LVT) ir jas šlifuoti, kad Quick-Step Vinyl Flex dangos būtų visiškai lygaus ir sauso pagrindo.

1

Pirmiausia nuvalykite/nuriebalinkite sienas/plyteles kaustinės soda verdančiu vandeniu arba tinkamu plovikliu.

- Kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir naudokite skirtingus kibirus + leiskite išdžiūti.
- Jei reikia, pakartokite šią operaciją tol, kol bus pašalinti visi riebių produktų pėdsakai.
- Skalavimas yra labai svarbus, nes kol skalavimo vandens paviršiuje yra „putų“, ant plytelių lieka valymo priemonių pėdsakų.
- Taip pat svarbu palikti pakankamai džiūvimo laiko (12 valandų). Plytelių glaistymo metu bus daug vandens, kurį prieš pradėdami darbą reikia išgarinti. Jis turi būti sausas!

DĖMESIO!

Kaustinė soda laikytina agresyvia medžiaga; reikia vengti sąlyčio su oda, akimis ir pan. Patekus, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens. Įsitikinkite, kad dėvite tinkamas apsaugos priemones (kaukę, pirštines, ...).

2

Tada išlyginkite senų plytelių glaistymą ant sienos (kad siena būtų lygi) su Planiprep 4 lvt.

- Džiūvimo laikas mažiausiai 2 valandos
- Šlifaukite labai lengvai ir rankiniu būdu smulkiais grūdeliais.

3

Galiausiai nuvalykite visas dulkes šiek tiek drėgnu skudurėliu.



2. MONTAVIMAS

IŠDĖSTYMAS

Pradėkite nuo centro, naudokite lygį ir kruopščiai paruoškite montavimą.

Pradėkite nuo sienos centro ir naudokite lygį, kad sukurtumėte susikertančias vertikalias ir horizontalias linijas. Sureguliuokite linijas priklausomai nuo to, kaip atrodys abu sienos galai, kai įdiegsite Quick-Step Vinyl Flex. Jei diegiate Quick-Step Vinyl Flex su glaistymu, kurdami maketą nepamirškite pridėti glaistymo linijų pločio.

Įsitikinkite, kad atlikote teisingą skaičiavimą. Padarykite gražiai atrodantį išdėstymą ir stenkitės kuo mažiau sunaudoti medžiagų.

Quick-Step Vinyl Flex PLOKŠČIŲ PĖJOVIMAS

Iš anksto nupjaukite plokštes, kad gautumėte geriausią rezultatą.

- Montuodami sieną turėsite nupjauti kai kurias Quick-Step Vinyl Flex plokštes, kad jos tinkamai tilptų. Kai turėsite visas gretimas plokštes, pažymėkite, kiek reikia nupjauti. Įgaubtu vinilo peiliuku galite iškirpti tiesias arba lenktas linijas. Padarykite labai sklandų pjūvį ir pritvirtinkite plokštes į sienų kampus.
- Kad gautumėte geriausią rezultatą, iš anksto nupjaukite plyteles (sienai ir sunkiai pjaunant).
- Dėl apatinio pjūvio pjūvis tampa lygesnis.
- Įdiekite juos šalia vienas kito.

Išoriniams kampams galite naudoti konkretaus profilio Quick-Step Vinyl Flex laiptų profilių klijus.

- Pirmiausia su Mapei klijuokite profilį ant 2 sienų.
- Tada išlyginkite su Mapei – Planiprep 4 LVT.
- Tada puikiai nupjautą LVT suklijuokite su Mapei - Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall & Floor.

KLIJAI MAPEI ULTRABOND ECO MS 4 LVT SIENOS IR GRINDYS

Uždenkite grindis, kad apsaugotumėte nuo išsiliejimo.

1

- Klijus tolygiai užtepkite ant pagrindo tinkama dantyta mentele (protezas TKB A2, sąnaudos bus apie 300g/m²). Laikykite mentele maždaug 90° kampu (= kuo tiesiau ir ne žemiau kaip 45°), kad klijai būtų vienodo aukščio. Neuždenkite išdėstymo linijų, nes vėliau jų gali prireikti klijuojant sienų plyteles.



2

- Užtepkite tiek klijų, kiek galite padengti, kol susidarys paviršiaus oda (20-30 minučių +23°C/50% R.H.), kad būtų užtikrintas tinkamas pernešimas ant dangos pagrindo. Nereikia laukti su tokiais klijais.
- Uždėkite Quick-Step Vinyl Flex dangą į šlapių klijų sluoksnį: lipnios briaunos turi būti suspaustos. Įsitikinkite, kad [tipas] nėra dulkių.
- Sumontuokite Quick-Step Vinyl Flex iš karto prie sienos su glaistymu arba be jo ir pradėkite klijuodami vieną ar kelias eilutes, kad galėtumėte iš karto klijuoti Quick-Step Vinyl Flex į šlapius klijus. (Pradžios taškas: pirmiausia ± 1 m virš grindų, tada viršuje ir pabaiga su apačia. Naudokite, pvz., lazerio liniją, kad galėtumėte puikiai išlygiuoti horizontaliai). Būtinai venkite oro kišenių ir atsargiai patrinkite grindų dangą, kad užtikrintumėte gerą klijų pernešimą ant pagrindo.



3

- Praėjus kelioms minutėms po Quick-Step Vinyl Flex dangos įrengimo, visada reikia ją atsargiai vėl nuvynioti guminiu rankiniu voleliu arba stipriai patrinti maža kamštine lenta.
- Prieš glaistydami Quick-Step Vinyl Flex dangas palaukite, kol klijai visiškai išdžius (min. 24 val.).
- Nuimkite skersinius tarpiklius (jei juos naudojote).
- Šlapius likučius ar išsiliejusias medžiagas reikia nuvalyti tiesiogiai Mapei Cleaner H servetėlėmis. Įsitikinkite, kad pašalinami visi klijų pėdsakai, kol jie dar švieži ir drėgni, ir kad LVT paviršiuje neliko lipnios „vualės“. Neleiskite, kad išsilieję klijai sukietėtų, nes klijus galima pašalinti mechaniškai tik sukietėjus.

Montavimas gali būti atliekamas su tarpikliais arba be jų. Naudodami tarpiklius galite sukurti glaistą, kurią vėliau galima užpildyti Mapei Flexcolor 4 LVT.

SKIEDIMO PROFESIONALAI

- Keramikos montuotojai pripratę
- Yra daugiau vietos ištaisyti mažas klaidas

PROFESIONALAI BE GLAISTYMO

- Moderni išvaizda

GLAISTYMAS (NEPRIVALOMA)

Jei norite klijuoti Quick-Step Vinyl Flex plyteles su glaistymo siūlėmis (nuo 2 iki 4 mm), tuomet reikia naudoti Kerapoxy 4 LVT, detaliau žr. techninių duomenų lapą.

Likučius ar pėdsakus reikia pašalinti kuo greičiau – prieš sukietėjus – žr. Mapei instrukcijas.

TIK SAUSOSIOS VIETOS (netinka drėgnoms vietoms)

- Naudojant Flexcolor 4 LVT, praėjus 15-20 minučių po produkto užtepimo, priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir pradėjus formuotis plonai plėvelei ant paviršiaus, pašalinkite Flexcolor 4 LVT likučius, perbraukdami glaistytas siūles. drėgna kempinėle sukamaisiais judesiais dažnai išskalaukite kempinę, naudodami du skirtingus vandens indus: vieną, kad pašalintumėte mišinio perteklių nuo trinkelės, o kitą, kuriame yra švarus vanduo, kad išskalaukite kempinę, kuri dar matoma po kelių valandomis galima pašalinti drėgnu baltu padu. Galutinį valymą galima atlikti kitą dieną po glaistymo, naudojant sausą šluostę arba Scotch-Brite®, kad nuvalytų likusį skiedinio miglą nuo [tipo] plytelių, a gali būti naudojamas skystas valiklis, pvz., Kerapoxy Cleaner.
- Palikite išdžiūti 24-48 valandas.
- Nejudinkite kempinės išilgai arba skersai linijų, kad nepašalintumėte per daug glaisto nuo griovelio. Naudokite kempinės šoninę sienelę, kad išlygintumėte glaistymą



3. APDAILA

KRITINIŲ TAŠKŲ UŽBAIGIMAS

(Pavyzdžiui, vidiniai kampai, prijungimas su dušo kubiliais).

Užbaikite jungtis su mūsų Quick-Step Hydrokit, kad įsitikintumėte, jog kritiniai taškai yra nepralaidūs vandeniui. Taip pat galima naudoti tinkamas spalvas silikono pagrindo alternatyvas. Prieš mėgaudamiesi dušu, laikykitės visų džiovavimo laiko.

Neleidžiame montuoti Quick-Step Vinyl Flex ant dušo grindų. Primygtinai rekomenduojame naudoti dušo vonią.



4. PRIEŽIŪRA

Dužas gali būti valomas su įprastu Quick-Step grindų valikliu.



TRUMPAI

- Pasirinkite prekę iš Quick-Step Vinyl Flex kolekcijos.
- Sienoms: pradėkite nuo lygaus ir sauso paviršiaus.
- Dužas: pradėkite nuo lygaus, sauso ir gams nepralaidžio paviršiaus.
- Visada perskaitykite konkrečias visų gaminių, kurie bus naudojami, montavimo instrukcijas.

Unilin neatsako už požeminio paviršiaus pobūdį ir kokybę, todėl šis patarimas susijęs su principiniu gaminio ar gaminių techninių duomenų lapo sprendimu. Rangovas, prieš montuodamas, turi nuodugniai išnagrinėti podirvį ir įvertinti pagal tinkamumą pagal paskirtį. Visada reikia griežtai laikytis montavimo temperatūrų, medžiagų laikymo, pagrindo temperatūros ir kt., net ir transportuojant.

Kalbant apie mūsų gaminių savybes, paruošimą ir pritaikymą, prašome griežtai laikytis mūsų techninių duomenų lapų ir montavimo instrukcijų. Su visų mūsų gaminių techniniais dokumentais galite susipažinti Quick-Step ir Mapei svetainėje. Arba susisiekite su vietiniu Quick-Step pardavėju, jis mielai jums padės.

Taip pat patikrinkite mūsų garantijos dokumentą Quick-Step svetainėje arba paklauskite vietinio Quick-Step pardavėjo.